IP 7505 E-Change Film

Recomendações de Instalação e Cuidados Pós-Instalação

Recomendações Pré-Instalação

- A superfície deve estar completamente limpa.
- Todos os vestígios de poeira, sujidade ou gordura devem ser completamente removidos.
- O uso de um spray anti estático é benéfico.
- Antes da instalação deve realizar um teste de compatibilidade para evitar bolhas no filme.
- O filme deve ser sempre mantido plano e reto; nunca deve ser dobrado ou enrolado.

Recomendações de Instalação

- O filme deve ser aplicado a seco, pois a aplicação húmida irá danificá-lo permanentemente.
- Mantenha o liner superior até a instalação estar completa.
- Use luvas anti estáticas durante todo o processo de instalação para evitar a transferência de poeira, sujidade ou gordura.
- Use um macacão anti estático durante todo o processo de instalação para reduzir a possibilidade de atrair poeira.
- No caso de ser necessário uma emenda, deve deixar um espaço entre os painéis (de 0,5mm a 1,0mm) para evitar que um curto-circuito elétrico danifique o filme.
- O filme não deve estar sujeito a pressão e, portanto, não deve ser instalado sob a moldura da janela.

Recomendações Pós-Instalação

- Não limpe o E-Change Film por, pelo menos, 1 mês após a aplicação.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, incluindo amônia, escovas e raspadores, pois podem danificar a superfície do filme.
- Em vez disso, use um pano macio de microfibra.
- Não aplique qualquer tipo de adesivo ou etiqueta no filme.